

ハーマンミラー Zeph Chairs



座面の高さ: 右側のレバー




チェアを高くする方法:
腰を上げ、レバーを上げます。



チェアを低くする方法:
座ったまましっかりと背筋を伸ばし、レバーを上げます。

両足が床面にしっかりと付く適切な高さに調整します。



フットレストの高さ: 座面下のサポートを回します。


スツールモデルでのみ利用可能です。



フットレストの高さの調節:
フットレストの中央にあるハウジングをつかみ、レバーを押し下げます。



レバーを押したまま、フットレストを上下させて好みの高さに調整し、8段階のいずれかの位置で離してロックします。



シートパッド: 座面下のクリップ

一部のモデルでのみ利用可能です。

設置方法:
座面のエッジにシートパッドを巻きつけます。

クリップを、座面下の両側にあるスロットにはめ込みます。



ユニボディ: 座面下のクリップ

一部のモデルでのみ利用可能です。

設置方法:
ユニボディを背もたれと座面のエッジに巻きつけます。

クリップを、座面下の両側にあるスロットにはめ込みます。

