



座椅高度：右侧的拨片



升高：
使身体离开座椅并抬起拨片。



降低：
坐下时完全直立，并抬起拨片。

在适当的高度，您的脚应平放在地板上。



脚凳高度：座椅下方的环形支撑

仅某些高脚凳型号提供。



调整脚凳高度：
抓住脚凳中间的壳体，然后下压控制杆。



握住拨片的同时，将脚凳升高或降低至理想高度，并将拨片放入八个可锁定位置之一。



坐垫：座椅下方的卡扣

仅某些型号提供。

安装方法：

将坐垫包裹在座椅边缘

将卡扣扣入座椅下方每侧的插槽。



一体成型的椅身 (Unibody)：座椅下方的卡扣

仅某些型号提供。

安装方法：

沿着靠背和座椅边缘围紧一体成型的椅身。

将卡扣扣入座椅下方每侧的插槽。

