



座椅高度：右侧有桨形调节杆




升高：
使身体离开座椅，提起调节杆调节。



降低：
坐下时，提起调节杆调节。

调整到适当高度时，您的脚应该是平放在地面上的状态。



座椅深度：座椅右下侧的调节杆



增加深度：
拉起调节杆，大腿向前滑动以调整坐深；然后放下调节杆。



减少深度：
拉起调节杆，椅座向后推，再放下调节杆。

位置正确时，膝盖内侧与座椅边缘大约留有二指宽距离。



倾仰限制：座椅左侧下部手柄

在自动调节型倾仰装置 (3)、(4) 及带张力控制的倾仰装置 (8) 上使用。



锁定倾仰：
倾仰装置 (3和4) 按压调节杆，将靠背锁定到某个预设角度。



倾仰装置 (8) 逆时针转动，将靠背锁定到某个预设角度。



解锁倾仰：
倾仰装置 (3和4) 拉起调节杆即可解锁倾仰。



倾仰装置 (8) 顺时针转动即可解锁倾仰。

如果您想将靠背锁定为直立状态或某个预设角度，则应使用倾仰锁定。



倾仰限制：座椅右下侧下部手柄

在自动调节型倾仰装置 (5) 上使用。



限制倾仰范围：
顺时针方向转动，以限制倾仰级别



释放倾仰限制：
逆时针方向转动，以增加倾仰级别

身体在正直就坐或采用部分倾仰坐姿时，应使用倾仰限制。



倾仰张力：右侧带手柄的长杆

在利用倾仰锁定进行张力控制的倾仰装置 (8) 上使用。




增加张力：
坐下时，将手柄向前转动
(向+号方向转动)。



减小张力：
坐下时，将手柄向后转动
(向-号方向转动)。

设置倾仰张力，控制身体向后倾仰时的阻力。

对于带倾仰锁定或倾仰限制的自动调节型倾仰装置，用户可自行张力调节。



腰部支撑高度：可调式腰部支撑调节杆

仅提供某些型号。



调节悬架支撑靠背的高度：
上下滑动调节杆，直至调整到理想高度。



调节TriFlex靠背的高度：
上下滑动可调节的靠背支撑，直至调整到理想高度。



扶手深度与宽度：


仅提供某些型号。



调节扶手深度：
握住扶手垫，向前或向后推至所需位置。



调节扶手宽度：
握住扶手垫，推入或推出。



扶手高度：按钮在每个扶手垫下方的手柄上



升高或降低扶手：
按住按钮并将扶手上提或下压到想要的高度。

为了满足舒适度，手臂应自然接触扶手垫，同时不用抬肩膀。

