



**Hauteur de siège:** Levier à manette sur le côté droit.



**Pour relever le siège:**

Soulevez-vous du siège et tirez la manette.



**Pour abaisser le siège:**

En position assise, tirez le levier.

À hauteur correcte, vos pieds doivent reposer à plat sur le sol.



**Profondeur d'assise:** Manette sous l'assise, à droite.

Uniquement disponible sur certains modèles.



**Pour augmenter la profondeur:**

Tirez la manette vers l'extérieur, faites glisser vos cuisses vers l'avant pour régler l'assise, relâchez la manette.



**Pour réduire la profondeur:**

Tirez la manette vers l'extérieur, poussez l'assise vers l'arrière et relâchez la manette.

Dans la position correcte, vous devez avoir un espace d'environ trois doigts de largeur entre l'arrière des genoux et le rebord du siège.



**Tension d'inclinaison:** Tige longue sur le côté droit avec bouton.

Disponible sur la plupart des modèles.



**Pour augmenter la tension:**

En position verticale, tournez le bouton vers l'avant (vers le signe +).




**Pour diminuer la tension:**

En position verticale, tournez le bouton vers l'arrière (vers le signe -).

Réglez la tension d'inclinaison de manière à contrôler la résistance ressentie lorsque vous vous penchez en arrière. Il y a six positions sur la manette de réglage de la tension d'inclinaison du dossier.

Pour la bascule semi-synchrone avec limiteur, la tension est préchargée pour s'adapter à l'utilisateur.



**Limiteur de bascule:** Bouton sous la partie gauche du siège.



**Pour limiter la plage d'inclinaison:**

Asseyez-vous droit et tournez en arrière pour augmenter le niveau d'inclinaison.




**Pour libérer le limiteur de bascule:**

Asseyez-vous droit et tournez-vous vers l'avant pour limiter le niveau d'inclinaison.

Servez-vous du limiteur de bascule lorsque vous souhaitez être assis(e) bien droit(e) ou partiellement incliné(e).

Il y a cinq positions sur la manette de réglage de la limitation de la bascule du dossier.



### Inclinaison avant: Manette avant sur le côté gauche du siège

Uniquement disponible sur certains modèles.



#### Pour incliner la chaise en avant:


Tournez la manette vers l'avant, puis inclinez-la complètement. Un clic audible vous avertira lorsque le siège aura changé de position.



#### Pour revenir en position horizontale:

Tournez la manette vers l'arrière, puis inclinez-vous complètement. Un clic audible vous avertira lorsque le siège aura changé de position.

Adoptez la position d'inclinaison avant pour accompagner l'angle des cuisses lorsque vous effectuez des tâches de type saisie au clavier.



### Profondeur d'accoudoir

Uniquement disponible sur certains modèles.




#### Réglage de la profondeur d'accoudoir:

Saisissez le coussinet d'accoudoir et faites glisser vers l'avant ou l'arrière.



#### Réglage de l'écartement d'accoudoir:

Saisissez le coussinet pour le rapprocher ou l'écarter.




### Hauteur d'accoudoir: Bouton situé sur la tige de l'accoudoir sous chaque coussinet d'accoudoir.



#### Pour lever ou abaisser l'accoudoir:

Appuyez sur le bouton et tirez l'accoudoir vers le haut ou vers le bas à la hauteur souhaitée.

Pour un confort optimal, vos épaules doivent être relâchées quand vos bras sont en contact avec les coussinets d'accoudoir.



### Hauteur support lombaire: manette sur le support lombaire réglable.

Uniquement disponible sur certains modèles.



#### Pour le réglage sur le dossier de Suspension:

faire glisser la manette de haut en bas jusqu'à la hauteur souhaitée.



#### Pour le réglage sur le dossier TriFlex:

faire glisser le support dorsal réglable de haut en bas à la hauteur souhaitée.



### Hauteur du repose-pieds

Uniquement disponible sur le siège haut Verus.



#### Réglage :

Tenez la base dans une main. Faites tourner le rayon dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pour desserrer. Une fois desserré, réglez le repose-pieds à la hauteur voulue.



Tenez le col dans une main. Saisissez le repose-pieds et faites tourner le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Pour assurer la position, terminez le tourner le repose-pieds en tenant la base.

