



Zithoogte: Handvat aan de rechterkant.



Zitting verhogen:


neem uw gewicht van de stoel en trek de hendel omhoog.



Zitting verlagen:

trek, terwijl u zit, de hendel omhoog.

Op de juiste hoogte moeten uw voeten plat op de vloer staan.



Zitdiepte: Hendel rechter onder de zitting.

Alleen op sommige modellen aanwezig.



Om de diepte te verhogen:

Trek de hendel naar buiten, schuif uw benen naar voren om de zitting te verstellen en laat de hendel los.



Om de diepte te verlagen:

Trek aan de hendel, druk de zitting naar achteren en laat de hendel los.

U hebt de juiste positie bereikt als u ongeveer drie vingers speling hebt tussen de achterkant van uw knieën en de zittingrand.



Weerstand: Lange staaf met knop aan de rechterkant.

Beschikbaar op de meeste modellen.



Weerstand verhogen:

draai, terwijl u rechtop zit, de knop naar voren (in de richting van het + teken).



Weerstand verlagen:

draai, terwijl u rechtop zit, de knop naar achteren (in de richting van het - teken).

Stel de weerstand in die u wilt voelen wanneer u achterover leunt.

Er zijn zes verschillende standen op de neigspanningsknop. Het semi-synchrone bewegingsmechaniek met bewegingsbegrenzer heeft een bepaalde voorspanning die aangepast wordt aan de gebruiker.



Bewegingsbegrenzer: Knop linksonder de zitting.



Bewegingsbegrenzer instellen:


Ga rechtop zitten en draai naar achteren om de hoek te vergroten.



Bewegingsbegrenzer vrijgeven:

Ga rechtop zitten en draai naar voren om de hoek te beperken.

Schakel de bewegingsbegrenzer in wanneer u rechtop of iets achterover geleund wilt zitten. Er zijn vijf verschillende standen op de neigbegrenzingsknop.



Voorwaartse kanteling: Voorste handvat aan de linkerzijde van de zitting

Alleen op sommige modellen aanwezig.



Om de stoel voorwaarts te kantelen:

Draai het handvat naar voren en ga vervolgens volledig achterover zitten. Een hoorbare klik laat u weten wanneer de zitting van positie is veranderd.



Om de stoel weer horizontaal te zetten:

Draai het handvat naar achteren en ga vervolgens volledig achterover zitten. Een hoorbare klik laat u weten wanneer de zitting van positie is veranderd.

Kantel de stoel naar voren om de gebogen houding van de benen te ondersteunen tijdens het uitvoeren van intensieve taken, zoals typen op het toetsenbord.



Diepte armleuning

Alleen op sommige modellen aanwezig.




De diepte van de armleuning instellen:

Pak de armleuning vast en schuif deze naar voren of naar achteren.



Breedte van de armleuningen afstellen:

Pak de armleuning om deze naar binnen of buiten te bewegen.



Bewegingsbegrenzer: Knop geplaatst op de staander van elke armleuning.



Armleuning verhogen of verlagen:

Druk de knop in en trek de armleuning omhoog of omlaag naar gewenste hoogte.

Voor een optimaal comfort moeten uw armen de leuning raken zonder dat uw schouders omhoog komen.



Lumbaal-hoogte: hendel op verstelbare lumbaalsteun.

Alleen op sommige modellen aanwezig.



Om te verstellen bij een Suspension rug:

schuif de lumbaalsteun omhoog of omlaag voor de gewenste hoogte.



Om te verstellen bij een Triflex rug:

schuif de lumbaalsteun omhoog of omlaag voor de gewenste hoogte.



Voetringhoogte

Alleen beschikbaar op de Verus-kruk.



Instellen:

Houd het onderstel met één hand vast, pak een spaak van de voetring en draai die tegen de klok in (-) om hem los te maken. Verhoog of verlaag de voetring dan naar de gewenste stand. Houd de manchet met één hand vast, pak de voetring en draai die met de klok mee (+) aan. Zet de voetring vast door hem verder aan te draaien terwijl u het onderstel vasthoudt.

