



Altura del asiento: Palanca del lado derecho



Para subir:


Retire su peso de la silla, suba la palanca.



Para bajar:

Estando sentado y totalmente erguido, suba la palanca.

La altura adecuada es cuando sus pies se apoyan horizontalmente sobre el piso.



Altura del reposapiés: Apoyo circular debajo del asiento

Disponible sólo en algunos modelos.



Para ajustar la altura reposapiés:

Sujete el armazón central del reposapiés y presione la palanca.



Mientras sujeta la palanca, suba o baje el reposapiés a la altura deseada y suelte la palanca en una de las ocho posiciones fijas.



Cojín de asiento: Sujetadores debajo del asiento

Disponible sólo en algunos modelos.

Para instalar:

Envuelva la almohadilla del asiento alrededor de los bordes del asiento.

Presione los sujetadores de cada lado en las ranuras ubicadas debajo del asiento.



Cuerpo entero: Sujetadores debajo del asiento

Disponible sólo en algunos modelos.

Para instalar:

Envuelva la pieza de cuerpo entero alrededor de los bordes del respaldo y del asiento.

Presione los sujetadores de cada lado en las ranuras ubicadas debajo del asiento.

